

961 A1 DETAIL HYBRID CERAMIC - это однокомпонентное нано-керамическое покрытие, которое обеспечивает надежную защиту лакокрасочного покрытия авто. Покрытие простое в использовании, придает поверхности гидрофобные свойства и придает глубокий блеск.

Свойства:

- Гладкое покрытие, наделяющее сильным блеском поверхность;
- Наделяет поверхность пыле- и водоотталкивающими свойствами;
- Создает эффект самоочищения, требуя меньше усилий для поддержания чистоты автомобиля;
- Простое нанесение.
- Срок службы: не менее 8 месяцев

ВНИМАНИЕ! Не наносите покрытие на матовые поверхности или под прямыми солнечными лучами!!!

Рекомендуемый диапазон температур нанесения: от +10 ° C до +25 ° C.

Не рекомендуется наносить покрытие при температуре выше +30 ° C.

По окончании нанесения покрытия располируйте его салфеткой из микрофибры A1

Убедитесь, что не осталось пятен.

Подготовка поверхности

Перед нанесением **911 Hybrid Ceramic** необходимо тщательно подготовить поверхность.

Вымойте автомобиль, соблюдая технологию двухфазной мойки и очистите поверхность от глубоких загрязнений (битум, металлические вкрапления, насекомые и прочие), если таковые имеются.

Для сушки рекомендуются использовать не только микрофибровые полотенца, но и воздух под давлением, обязательно убедитесь, что на поверхности не осталось воды.

Если во время мойки использовался состав для быстрой сушки или транспортное средство было покрыто полимерным составом или воском, то используйте состав для удаления восков, согласно инструкции.

Для лучшего результата рекомендуется отполировать лакированные поверхности. После полировки удалите пылевые остатки полировальных паст, для этого вымойте и высушите. Непосредственно перед нанесением обезжирьте поверхность.

Покрытие поверхности

1. Возьмите микрофибровую салфетку A1 и положите её на аппликатор со стороны, где к нему приклеен поролоновый слой. Заправьте салфетку в предварительно сделанные на торцах аппликатора вырезы

2. Откройте флакон и в самом начале обильно смочите составом аппликатор с салфеткой, в последующем добавляйте по 5-6 капель.

3. Равномерно наносите состав на поверхность используя продольно-поперечную траекторию при движении аппликатором.

Важно! Не рекомендуется делать круговые движения.

Старайтесь наносить продукт равномерно и без пропусков. Давление на аппликатор должно быть минимальным, без сильного нажима, достаточное для того, чтобы его можно было сдвинуть.

Наносите защитное покрытие участками 60x60 см, при температуре выше +24°C размер участка можно уменьшить

4. Сделайте технологическую выдержку 40-60 секунд перед располировкой

5. Микрофибровым полотенцем снимите излишки керамики с поверхности и затем располируйте поверхность качественной микрофибровым полотенцем. Убедитесь, что не осталось не располированных участков. Через определенное время (после нанесения и располировки следующего участка) дополнительно вернитесь и еще раз повторите располировку микрофибровым полотенцем с длинным ворсом (создаст эффект сглаживания)

6. Рекомендуемое время отверждения покрытия:

- при температуре выше +20 ° C – 9-12 часов;
- при температуре ниже +20 ° C – 20-24 часа.

Важно! Не рекомендуется мыть автомобиль первые 7 дней после нанесения.